

Werkinstructie voor het dagelijks reinigen en ontsmetten van slagroommachines

Deze werkwijze kan in detail per merk slagroommachine verschillen. Houdt u zich precies aan de geadviseerde doseringen en waterhoeveelheden. Verricht de onderstaande handelingen zonder onderbrekingen, zodat het ontsmettingsmiddel niet de kans krijgt in te drogen. Laat de onderdelen van de machine niet langer dan noodzakelijk in de ontsmettingsoplossing liggen.

1. Maak het roomreservoir leeg en spoel het reservoir **2x** om met **1,5 liter warm water** (35-40°C).
2. Spoel de machine met **1,5 liter warm water** (35-40°C).
3. Spoel de garneertule en luchtregelaar apart onder **warm stromend water** af. (wanneer een magneetventiel aanwezig is geldt dit ook voor de onderdelen hiervan).
4. Spoel de machine met **1,5 liter heet water** (50-55°C) met daarin 15 ml reinigings- en ontsmettingsmiddel (combi product).
Onderbreek het spoelen halverwege **5 minuten**. Dit is de inwerktijd van het ontsmettingsmiddel. Gooi water met reinigings- en ontsmettingsmiddel wat is achtergebleven in het roomreservoir weg.
5. Bedien de handmatige knop van de slagroommachine meermaals in verband met het bewegen van de afsluiter van het ventiel.
6. Spoel de machine **2 x** na met **1,5 liter heet water** (50-55°C). Spoel de garneertule en luchtregelaar apart onder warm stromend water af (wanneer een magneetventiel aanwezig is geldt dit ook voor de onderdelen hiervan).
7. Spoel de machine na met **1,5 liter koud water**. Verwijder achtergebleven water uit het roomreservoir.
8. Laat het water dat gebruikt wordt voor het naspoelen bij voorkeur niet circuleren, maar voer het direct af. Dit geldt voor zowel het warme als het koude water. Zorg er dan wel voor dat het reservoir in de machine regelmatig wordt bijgevuld met water voor het spoelen. Of dit mogelijk is hangt af van het merk en het type slagroommachine.
9. Gooi de eerste slagroom die na het reinigen en ontsmetten vrijkomt tijdens het inregelen en afstellen van het machine weg (ca 150 ml).